

## キャロちゃん 64 インストールガイド

1. キャロちゃん 64 アプリケーションのインストール

画面遷移	手順
	1. 「キャロちゃん 64 CD」を PC に入れます。
	2. 自動的に「DVD ディスクドライブ」の
dry 2017/04/06 13:05 ファイル フォルダー     Screphaned setun eve 2016/10/21 16:25 アイルフォルダー     2867 KB	フォルダが表示されます。
★キロ5ゃん64インストールガイド.pdf 2016/10/24 15:21 PDF-XChange Vi 2,517 KB     ★キロ5ゃん64取り扱い説明書.pdf 2016/10/31 16:13 PDF-XChange Vi 889 KB	※ 表示されない場合は、「エクスプロー
図1. DVD ディスクドライブ	ラー」⇒[PC]⇒「DVD ディスクドライブ」
	を選択し、フォルダを開いてください。
	3. 「CaroChan64_setup.exe」を起動します。
劣 キャロちゃん 6 4をインストールしてます - □ ×	4. インストーラーが起動されるので、
キャロちゃん64 のインストール へようこそ!	「次へ」を選択します。
このブログラムはキャロちゃん64をコンピュータにインス トールします。もしこのアブリケーションをインストールしたくなければ「キャンセル」を埋してください。インストー	
ルを成けるには、バスペンをおします。 警告:このブログラムは著作権法と、国際条例によって保護 されています。	
このプログラムの全部または一部を許可なく再販したり、再 配布すると刑法、民法によって処罰されることがあります。	
CreateInstall Free 次へ > キャンセル	
図2. インストーラー画面	
多 キャロちゃんら 4をインストールしてます - ロ × デストネーションフォルダ	5. キャロちゃん 64 アプリケーションのイン
キャロちゃん64 をインストールするフォルダを選択してくださ	ストール先(デストネーションフォルダ)
セットアッガば次のフォルダーにファイルをインストールします。 もし、キャロちゃん64 を違うフォルダにインストールしたければ「参 照」を押して別のフォルダを選択してください。	を選択して、「次へ」を選択します。
デストネーションフォルダ	
C.¥Program Files¥Carochan84 参照	
スペースが必要です: 4.87MB スペースがあります: 250.956B	
- CreateInstall Free	
図3. インストール先	



Image: Second s	キャロちゃん64のインストールは成功しました!         インストールを完了するために「完了」を押してください。	6.	インストールの完了画面が表示されるので、「完了」を選択します。
	図4. インストール完了		
	<b>ジョートカット</b>	7.	「キャロちゃん 64」のショートカット がデスクトップに表示されていること を確認します。



2. ドライバーのインストール(Windows 7/8.1[32/64bit]をご使用の場合)

画面遷移	手順
$= 1 \text{ marker p}$ $= 4 \text{ minimizer p}$ $= 3 (1 \times -3) \times 2 \pi - 5 (1 \times 3) \times 2 \pi - 5 $	<ol> <li>キャロちゃん64本体をPCに接続します。</li> <li>「コントロールパネル」⇒「デバイスマ ネージャー」を選択し、デバイスマネー ジャーを表示します。</li> <li>「ほかのデバイス」⇒「不明なデバイス」 を右クリックして、「ドライバー ソフト ウェアの更新」を選択します。</li> </ol>
ドライバーソフトウェアの更新・不明なデバイス     どのような方法でドライバーソフトウェアを検索しますか?     ・ ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します(S)     このデバイス用の最新のドライバーソフトウェアを支払したラームとインター     ネットから検索します、ただし、デバイスのインストール以及定てごの機能を登加     にするよう設定した場合は、検索は行われません。     ・     コンピューターを参照してドライバーレンフトウェアを検索します(R)     ドライバーソフトウェアを検索してインストールします。     取3. ドライバー ソフトウェアの更新	<ol> <li>「ドライバー ソフトウェアの更新」 ウィンドウが表示されるので、「コンピュ ーターを参照してドライバー ソフトウ ェアを検索します」を選択します。</li> </ol>



※       ※         ※       ※ <td< th=""><th><ol> <li>「参照」ボタンを選択し、DVDディスク ドライブ内の「drv」フォルダを選択して ください。</li> <li>※ホームページからダウンロードされた 場合は、展開先フォルダ内の「drv」フ ォルダを選択してください。</li> <li>「サブフォルダーも検索する」に☑を 入れてください。</li> <li>「次へ」を選択します。</li> </ol></th></td<>	<ol> <li>「参照」ボタンを選択し、DVDディスク ドライブ内の「drv」フォルダを選択して ください。</li> <li>※ホームページからダウンロードされた 場合は、展開先フォルダ内の「drv」フ ォルダを選択してください。</li> <li>「サブフォルダーも検索する」に☑を 入れてください。</li> <li>「次へ」を選択します。</li> </ol>
<ul> <li>○ If A. F ノイハー ノノトリエノ のノ史材T</li> <li>◇ Windows セキュリティ</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するか どうか製造元の Web サイトで確認してくたさい。</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトを確認してくたさい。</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトを確認してくたさい。</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトを確認してくたさい。</li> <li>◇ このドライバー ソフトウェアのネインストールしてください。その他のシースから取得した署名のない ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする 可能性があります。</li> <li>◇ If 細の表示(D)</li> <li>② 5. Windows セキュリティ</li> </ul>	8. 「Windows セキュリティ」ウィンドウが 表示されるので、「このドライバー ソフ トウェアをインストールします」を選択 してください。
S = ドライバーソフトウェアの更新・不明なデバイス     F ライバー ソフトウェアをインストールしています     S = S = S = S = S = S = S = S = S =	9. インストールが開始されます。



<ul> <li>              「ドライバーソフトウェアの更新・Carochan 64 Box (COM26)      </li> <li>             ドライバー ソフトウェアのインストールを除了しました:         </li> <li>             Carochan 64 Box         </li> <li>             Carochan 64 Box         </li> <li>             WITER (COM26)         </li> </ul> <li>             WITER (COM26)         </li> <li>             WITER (COM26)         <ul>             WITER (COM26)             Carochan 64 Box         </ul></li> <ul> <li>             WITER (COM26)         </li>             UITER (COM26)              WITER (COM26)  </ul> <ul> <li>             WITER (COM26)         </li> </ul> <ul> <li>             WITER (COM26)             WITER (COM26)         </li> <li>             WITER (COM26)             WI</li></ul>	10. インストールが完了されると、 「ドライバー ソフトウェアが正常に更 新されました。」と表示されるので、「閉 じる」を選択する。
<ul> <li>● ネットワークアダプター</li> <li>● バッテリ</li> <li>● スーマン インターフェイス デバイス</li> <li>● ブロセッサ</li> <li>■ ボータブル デバイス</li> <li>■ USB</li> <li>● ボート (COM と LPT)</li> <li>● マウスとそのほかのポインティング デバイス</li> <li>● モニター</li> <li>● マウスとそのほかのポインティング デバイス</li> <li>● モニター</li> <li>● コニバーサル シリアル バス コントローラー</li> <li>● 認憶域コントローラー</li> <li>○ 図8. デバイスマネージャー</li> </ul>	<ul> <li>11. 「ポート(COM と LPT)」⇒「Carochan 64 Box(COMxx)」が表示されていることを 確認します。</li> <li>※ COMxx が COM ポート番号になります。</li> </ul>



3. キャロちゃん 64 本体の接続確認

画面遷移	手順
<ul> <li>● ② ネットワークアダブター</li> <li>● ③ バッテリ</li> <li>● ③ ビューマンインターフェイス デバイス</li> <li>● ③ ブロセッサ</li> <li>■ ポータブル デバイス</li> <li>■ USB</li> <li>● ⑦ ポート (COM と LPT)</li> <li>● ◎ マウスとそのはかのパインティング デバイス</li> <li>● ● モニター</li> <li>● ● ユニバーサル シリアル バス コントローラー</li> <li>● ● ユニバーサル シリアル バス コントローラー</li> <li>○ ○ 記憶域コントローラー</li> <li>○ 図1. デバイ スマネージャー</li> </ul>	<ol> <li>キャロちゃん64本体をPCに接続します。</li> <li>「コントロールパネル」⇒「デバイスマ ネージャー」を選択し、デバイスマネー ジャーを表示します。</li> <li>「ポート(COM と LPT)」⇒「Carochan 64 Box(COMxx)」を確認します。</li> <li>※ COMxx が COM ポート番号になります。</li> </ol>
************************************	<ol> <li>「キャロちゃん 64 アプリケーション」を 起動し、「COM ポート」の選択項目に、2. で確認した COM ポート番号が表示される ことを確認します。</li> </ol>

## 4. インストール先のルートフォルダ内容

- Carochan64. exe キャロちゃん 64 アプリケーション本体です。
- 2. Helpフォルダ

インストールガイド(本書)と取り扱い説明書が格納されているフォルダです。

- 3. sample.cb64 キャロちゃん 64 バイナリ (\*.cb64) 形式のファイルのサンプルファイルです。
- 4. caro.ico

キャロちゃん 64 アプリケーションのアイコンファイルです。

5. uninstall.exe

キャロちゃん 64 アプリケーションのアンインストールファイルです。

- uninstall.ini
   キャロちゃん 64 アプリケーションのアンインストールファイルの設定ファイル
   です。
- drv フォルダ
   キャロちゃん 64 のドライバーファイルが格納されているフォルダです。

株式会社キャロットシステムズ