

RS-232C ラインモニタ

キャロちゃん

最初にお読み下さい

本書と CD 内の取り扱い説明書を良くお読みになって

正しくご使用ください

そのあとも大切に保存し必要なときにお読みください

ご注意

本製品の使用を理由とする損害は、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の品質・機能および取り扱い説明書に関してお客様の使用目的に対する適合性、市場性などについては、一切の保証を致しません。また、そこから生じる直接的・間接的損害に対しても責任を負いません。

保証規定に関しましては別添の製品保証書裏面の「製品保証規定」をよくお読みになって下さい。また、再発行は致しませんので、大切に保管してください。

本製品パッケージとして提供いたしました、本書・CD・接続ケーブル等は、本製品だけにお使いください。

添付ソフトウェアを、バックアップ目的以外でコピーすることを禁止します。なお、コピーした媒体を使用した事による影響について、弊社は責任を負いません。

添付ソフトウェアをそのままの形で、あるいは変更を加えて第三者の使用に供することを禁止します。

本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社までご連絡ください。(連絡先は本書巻末をご参照ください)



本書の内容に関しましては、将来予告なく変更する場合があります。

記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

はじめにすること

梱包物の確認


本製品の梱包箱を開いて、次の物が揃っているか確認して下さい。

<p>キャロちゃんボックス</p> 	<p>キャロちゃん CD</p> 	
<p>モニターケーブル</p> 	<p>USB ケーブル</p> 	<p>最初にお読みください (本書)</p> 
<p>安全のために!!</p> 	<p>保証書(3ヶ月)</p> 	<p>アンケート&ユーザー登録カード</p> 


万一内容に欠品があった場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせ下さい。

設定方法


キャロちゃんボックスとモニターケーブルを接続します。



パーソナルコンピュータの電源を入れ、ウィンドウズを起動し、ログオンします。



キャロちゃんボックスとパーソナルコンピュータを、USB ケーブルで接続します。



この続きは、キャロちゃん CD 内に有る”取り扱い説明書.pdf”の「デバイスドライバのインストール」をご覧ください。

”取り扱い説明書.pdf”を閲覧するためには、Adobe の Acrobat または Reader が必需です。Adobe Reader は、本 CD の”reader”フォルダに入っています。必需に応じてインストールして下さい。
